

Sprøjt på – lad virke – skyl af



Skimmel-Stop anbefales til fjernelse af uønskede begroninger på tapet, fliser og klinker, mørtelfuger, puds, sten og øvrige vandbestandige overflader. Meget effektiv ved mug i flisefuger og f.eks. vindueslysninger og væghjørner. Dræber og bleges mug og skimmelsvamp.

Ved anvendelse på gummifuger i vindue og badeområde kan det opleves at effekten udebliver. Bleges den angrebne gummifuge ikke, er det tegn på at gummifugen trænger til udskiftning. Gummifuger indeholder fungicider der udvaskes med tiden.

Anvendelse:

Sprøjt på det angrebne område. Vent 30 minutter og skyl efter med varmt vand. Tør efter med tør klud, hvorefter overfladen er pæn og ren. Gentag evt. behandlingen.

VIGTIG ADVARSEL – læs nøje hele teksten:

- Produktet er **ikke** egnet til blanke metaller. Tør **straks** af med fugtig klud hvis midlet kommer på f.eks. dit brusearmatur e. lign.
- Sørg for god udluftning, gerne med gennemtræk. Tag åndedrætsværn på ved behandling af større arealer. Vi anbefaler et værn mærket A2 der beskytter mod dampe.
- Beskyt hud og øjne, evt. med handsker, engangsdragt og briller.
- Beskyt dit tøj og øvrige tekstiler, da dette affarves såfremt midlet kommer her på.

Datablad er at finde i vores webshop på www.skadeteknik.dk

SKADE



teknik

Vi passer på bygning og indeklima